

Tabell: Posisjon ytterpunkt anlegg.

Hjørne	Latitude	Longitude
NØ	66'04.085N	12'15.461Ø
SØ	66'03.980N	12'15.518Ø
SV	66'03.920N	12'14.870Ø
NV	66'04.026N	12'14.812Ø

Tabell: Posisjon senterpunkt anlegg.


	Latitude	Longitude
Senterpunkt	66'04.003N	12'15.170Ø

Tabell: Posisjon ytterpunkt flåte.

Hjørne	Latitude	Longitude
NØ	66'03.951N	12'14.794Ø
SØ	66'03.935N	12'14.800Ø
SV	66'03.934N	12'14.787Ø
NV	66'03.949N	12'14.780Ø

Tabell: Posisjon senterpunkt flåte.

	Latitude	Longitude
Senterpunkt	66'03.942N	12'14.789Ø



Figur: Olexplot med anvisning av anlegg, flåte, grense og C-stasjoner.